

ARRANJAMENT I EIXAMPLAMENT DEL CAMÍ DEL MAS GELATS, DES DE SANT MATEU DE MONTNEGRE FINS AL TERME DE LLAMBILLES



Dins dels gairebé 38 km² de perímetre del nostre municipi existeix una extensa xarxa de camins rurals, la majoria dels quals es troben dins de les Gavarres.

Des de l'Ajuntament som conscient de la importància i necessitat de que convé tenir en bones condicions les pistes i camins rurals de les Gavarres, aquestes millores són una eina útil ja que els camins permeten el pas de camions i altres vehicles en cas d'algun incendi forestal.

Aquesta vegada l'actuació d'arranjament s'ha dut a terme en el camí que sortint de SANT MATEU DE MONTNEGRE arriba fins al terme de LLAMBILLES, conegut com el Camí del Mas Gelats. La longitud arranjada és de 3 km. i s'ha procedit a l'eixamplament del camí deixant-lo amb una amplada de 5 m. S'han

canalitzat, també, les aigües plujanes instal·lant-hi al llarg del seu recorregut uns quants desaigües.

Des d'aquesta revista agraïm als propietaris colindants amb la pista forestal eixamplada les facilitats donades al nostre Ajuntament per poder realitzar l'obra.

El cost dels treballs han suposat una inversió de 2.237.872 ptes. Han col·laborat econòmicament, la Diputació de Girona i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

CAL NETEJAR ELS DIPÒSITS D'AIGUA

La Delegació Territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social a Girona ha tramès una circular informativa sobre com s'han de netejar els dipòsits d'aigua.

Els dipòsits poden representar un punt de contaminació, si no es procedeix a la seva neteja almenys un cop a l'any.

PER NETEJAR-LOS CORRECTAMENT CAL PROCEDIR DE LA SEGÜENT MANERA:

Es buidarà el dipòsit fins uns 30 cms. del fons, es tancarà la sortida d'aigua i amb raspalls NOUS es fregaran les parets i columnes, escales...

Tot seguit, es buidarà poc a poc la resta d'aigua i mentre els rentadorS l'agiten, s'escombrarà el pis cap a la sortida.

Una vegada sense aigua, es fregarà tot l'interior amb hipoclorit (solució de 50 a 100 ppm de clor actiu).

S'aplicarà i s'introduirà la solució enèrgicament dins de les esquerdes o escabrositats de la superfície i es deixarà una hora aproximadament abans de rentar-la amb aplicacions repetides d'aigua neta.

Generalment, després de la neteja, serà necessari omplir i buidar abans de posar-lo en funcionament.